

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het monteren?

De belangrijkste regel is: het hout mag nat worden mits het maar weer volledig kan drogen. Capillairen dienen (voor zover mogelijk) voorkomen te worden. Hout wordt blootgesteld aan weersinvloeden zoals regen, zon en wind. Het hout kan spanning opbouwen die door de bevestiging opgevangen dient te worden. Schroeven in RVS heeft de voorkeur. Spijkers hebben een lagere uittrekweerstand en zijn derhalve iets minder geschikt. Bij het eventueel beschadigen van de verffilm door montage, dient deze zo spoedig mogelijk hersteld te worden.

Hout is een natuurproduct dat zwelt en krimpt. De delen moeten de gelegenheid hebben dat te kunnen doen en dus dienen deze vrij van elkaar bevestigd te worden.

Onderhoud van met Remmers Induline GW-310 behandeld hout

Geen enkel bouw materiaal is onderhoudsvrij, alles staat bij buitenexpositie 24 uur per etmaal bloot aan allerlei invloeden! Wil men dit hout duurzaam, effectief en onderhoudsvriendelijk beschermen, dan is Remmers Induline GW-310 hiervoor het uitgelezen product.

Het is enerzijds eenvoudig aan te brengen, anderzijds is het onderhoudsvriendelijk en kan Remmers boven op een jarenlange praktijkervaring. De reeds behandelde ondergrond met Remmers Induline GW-310 ontdoen van vuil en stof en vervolgens 1 nieuwe laag aanbrengen en uw hout is weer beschermd voor jaren.

Onderhoud van hout, buiten behandeld met Remmers Induline GW-310

Het behandelde hout dient regelmatig gecontroleerd te worden. Niet alle delen staan qua expositie bloot aan dezelfde invloeden. Dit kan afhangen van meerdere factoren:

1. Gaat het om een noord situatie, zuid-west situatie of anders?
2. Zijn het liggende delen of staande delen? Het is best mogelijk dat liggende delen sneller verweeren dan staande delen en dus eerder onderhoud behoeven.

Aanbevolen onderhoudsschema

1e keer

Het aanbrengen van Remmers Induline GW-310 volgens voorschrift en eventueel het bestek.

2e jaar

In principe geen onderhoud.

3e + 4e jaar

Het werk controleren en waar nodig sterk verweerde plaatsen, bijv. liggende delen zuid-west bijwerken.

5e jaar

Houtwerk schoon en stofvrij maken en het geheel herbehandelen met Remmers Induline GW-310.

6e jaar

Zie het totale schema

Opmerkingen

Schoonmaken = het verwijderen van losse delen, stof, vervuiling d.m.v. een stoffer of borstel. Schuren dient steeds met fijn schuurpapier te gebeuren. Dit geldt enkel voor die plaatsen waar het hout sterker verweerd is. Verwerking met een goede kwast.

Bovenstaande aanbevelingen zijn slechts richtlijnen en het is mogelijk dat, afhankelijk van de situatie ter plaatse, er verschillen kunnen optreden. Het veiligheidsblad is steeds op te vragen via onze website: www.remmers.be.

Gebruiksaanwijzing

Het materiaal alleen goed oproeren, niet verdunnen. Tijdens verwerking het materiaal regelmatig roeren om kleurverschil te voorkomen.

1e laag

Het hout rondom behandelen d.m.v. kwasten, spuiten, gieten of dompelen.

2e laag

Aanbrengen nadat de voorgaande laag volledig is doorgedroogd.

Verbruik

Dit is sterk afhankelijk van de houtsoort en de ondergrond.

- Nieuw onbewerkt hout: 1 liter product voor ca. 3 tot 7 m²
 - Glad hard hout: 1 liter product voor ca. 10 m²
-

Temperatuur

Het materiaal niet beneden 5°C verwerken. Rekening houden met de weersomstandigheden. Bij hoge luchtvochtigheid, mist of dreiging van regen het materiaal niet aanbrengen.

Droogtijd

De droogtijd is sterk afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. Deze bedraagt ca. 4 uur bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.